

För inbrottsäker miljö säkerställ:

Safe Tool Storage - Larm - Kort insatstid

STS2.4



STS 7.0



Bruksanvisning Safe Tool Storage

SE - Bruksanvisning i original

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta Michael Andersson på telefon 0730 - 57 73 00.
www.rightandbright.se

Tillverkare

Töreboda Svets AB, Industrigatan 20, 545 31 Töreboda
Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda

Försäljning

Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda
+46730577300

EG-Försäkran om produktens överensstämmelse finns tillgänglig hos leverantör.

TEKNISKA DATA

Mått & vikter

		<u>STS 2.4</u>	<u>STS 7.0</u>
Yttermått	LxBxH	2400x2400x2344mm	2400x7000x2344mm
Innermått	LxBxH	2170x2170x2145mm	2170x6775x2145mm
Dörrstorlek	(M)	10x21	12x21
Vikt	Modul	2500	5000
Max nyttolast	kg	7500	5000
Max totalvikt	kg	10000	10000
Tillåten snölast	kN/m ²	7,5	7,5

BESKRIVNING

Ramkonstruktion	5mm profilrör svetsade	Golv	5mm svetsad durkplåt
Yttermått / tak	4mm stålplåt	Innerväggar / tak	12mm plywood + 45mm isolering
Huvudlås ytterdörr	Assa 8765 (Valbar för ellåsning)	Låsning innerdörr	Assa 510 och Assa 511
Extralås ytterdörr	Assa 511	Dörrar	Typ Daloc Y63 RC4, kulör NCS S4500-N
Ytbehandling (std)	Blästring SA 2,5, målning 2-komponents epoxy Jotamastic 90, kulör Jotun Grå 38, C4M 170my		
Elinstallation	Bodanslutningslåda 16A 4POL GBA 416-6, Central Container 16A U GBK 416-6 Armatyr Coreline Waterproof G2, Philips 1900LM 4K IP65 PSU MDU (STS7.0: 2x 2700LM)		
Lyftanordning	4st löstagbara lyftöglor med bricka och bult		

Safe Tool Storage är testad enligt SS EN 1143-1 Grade II.

Som standard utrustad med totalt 5 lås, lika cylindrar och medföljande nycklar och ev nyckelkort. Yttre huvudlås kan om så önskas bytas ut mot el-/motorlås för att sätta in passagesystem t ex ID06. Yttredörren är förberedd med rördragning i blad och urtag för karmöverföring. Modulen har 3st genomföringar, en för kortläsare, en för antenn till passagesystem och en för antenn till invändigt larm. Nycklar, bruksanvisning levereras i separat paket.

HANTERING

Modulen skall placeras på hårdjord yta och ställas ned med försiktighet så att dörrarnas upphängning ej tar stryk. Om extra lyftpaket ska användas till STS2.4 placeras först körplåt med kopplad kätting innan modul placeras ovan. Se till att passa in mot förankringsögla i modulens golv för att passa kättingens längd. (Så kort kätting som möjligt.)

Dörrar	Vid extra brytskydd i bakkant ytterdörr bör användare vara uppmärksam på klämrisk.
Lyftöglor	Montage bör ske från sidan med godkänd ste Efter borttagning av lyftögla bör bricka och bult återmonteras för att skydda gängor. Lyftöglor förvaras inlåsta i säkerhetsmodul.
Låsning tunnlar	Låsningsskruv medföljer för att kunna säkerställa att ej obehörig kan lyfta modulen med gafflar. Lyft golvlucka och sätt i låsningsskruv i gaffeltunnelns slits. Hål finns för låsning med bottenram.
Lyft	Beakta att t ex is/snö kan finnas på taket som lossnar under frakt. Chauffören ska visuellt kontrollera ev lösa föremål innan frakt. Dörrar skall alltid vara stängda innan lyft. Med kran - följ kranförarens instruktioner och produktens instruktion för lyftredskap. Det åligger kranförare att göra en visuell kontroll av lyftredskap innan lyft för att säkerställa att det inte uppstått defekt eller skadegörelse på lyftredskapet. Med gaffeltruck - truckförare ska säkerställa att tillräckligt långa gafflar används för att lyfta i bottenramen, minst 2,4m, samt att trucken har erforderlig lyftkraft/motvikt för uppgiften. Truckföraren ska också beakta risken för att stålram mot gafflar kan medföra glideffekt. Omgivande personal ska hålla säkerhetsavstånd. Ta hänsyn till ev utvändiga dörrstängare vid lyft.
Stapling	Ev stapling av moduler: Max 2 i höjd, för tillräcklig förankring ansvarar användare av modulen.
Belysning	<u>Uppstart Sensor Belysning</u> Vår rekommendation är att sätta i kabel med ström och vänta 5 minuter innan ni öppnar containern. Belysningen behöver minst 4 minuter att kalibreras och då ostört. Nedan en kort förklaring hur det går till.

1. **Vid 1:a driftsättning eller efter ett strömavbrott.**
 - a. Belysningen kalibrerar sensorn i ca 120 sek.
2. Därefter.
 - a. 30 sek är ljuset på för att sedan vara av i 90 sek.
3. Efter 3 blink
 - a. Då är belysningen klar.
4. OBS!
 - a. Om inte 3 blink syns är den inte klar.
 - b. Om man rör sig inom sensor området är den inte klar.
 - c. Bryt då strömmen en stund.
 - d. Börja om med 1:a driftsättningen igen enligt punkt 1.

EXTRA VALMÖJLIGHETER

Ytbehandling	Upp till C4 Hög, Specialkulör, Klotterskydd
Hyllor	Platsbyggda plywoodhyllor alt hyllställ Ironside 1000x2000x400mm
Uppvärmning	Elradiator 1250W 400V 40CM OFB4T, Glen Dimplex
Larm	Larmpaket enligt Assemblin std, vibrationsdetektorer
Passagesystem	ID06 leverantörer
Ventilation	Ventilationsgaller alt med styrd ventilation
Ramp	5mm durkplåt

Drift & underhåll

Stöldsäkerhet

Produktens stöldskydd bygger på att det tar tillräckligt lång tid att bryta sig in, så att vid larm hinner väktare/polis på plats innan fullbordat inbrott. Det gör att larm och möjlig inställetid är ordnat innan produkten tas i drift.

Ytbehandling

Ytan ska hållas ren för att minska risken för korrosion.

Dörrar

Säkerhetsdörrar fabrikat Daloc S63 RC4, NCS S4500-N, för drift & skötsel se Daloc's hemsida.

Inkluderande tätningslister har ingen funktion, kan tas bort vid problem.

Vid justering av dörr, använd justerskruvar i infästning. (OBS! Använd ALDRIG ggj-knäckare!)

OBS! Ytterdörr med extra brytskydd i bakkant kan medföra extra klämrisk.

Standardcylindrar

Cylindrar fabrikat DormaKaba experT, inkl nyckelkort och 5st nycklar

OBS! Hantering av nycklar särskilt viktig pga små toleranser.

1. Förvara ej nycklar så de utsätts för smuts eller så de kan utsättas för deformation.

2. Smörjning av cylindrar SKALL ske med medföljande Kaba cleaner och inget annat. 1ggr/månad för bästa resultat.

Vid väderförhållande som åstadkommer snabba växlingar med fukt och kyla kan cylindrar täppas. Detta förebyggs med smörjning enligt ovan. Skulle detta ändå uppstå kan värmepistol användas försiktigt, glöm ej att använda smörjmedel direkt efteråt.

Alternativt val av cylindrar:

Cylindrar fabrikat Assa Abloy Twin Combi 5801, inkl 3st nycklar. Följ tillverkarens drift & skötsel.

Lyftöglor

Förvara lyftöglor inne i modulen och montera tillbaka bricka och bult för att skydda gängor. Detta ingår i konceptet för att säkra åtkomst vid flytt, minimera eventuella skador samt att utomstående ej får tillgång till produkterna.

Larm

Vid larm montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.

Ingår larm från oss, medföljer instruktioner från vår installatör Assemblin AB.

ID06 passagesystem

Vid ID06 montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.

Vred ska monteras på ytterdörr om passagesystem installeras för att undvika att bli inlåst vid strömbortfall.

Vid låsning skall det kontrolleras att det inte är någon kvarvarande person.

Elektrisk installation

Allt handhavande med elektrisk utrustning vid eventuella fel/brister ska skötas av behörig elektriker.

Belysning

Följ medlevererad instruktion, stirra ej in i LED-lampa. Ev byte av armatur ska utföras av behörig elektriker.

Elradiator

Följ medlevererad instruktion och beakta att element ej får övertäckas.